

Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales ALGATEL Advanced REFLEXES, seine großen Display-Bereiche, der Navigator und die Alphastatur zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und Ihren großen Benutzungskomfort aus.

Navigator

Obere Zeile
Vorhergehende Seite
Nächste Seite
Untere Zeile

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Auswählen einer Zeile (die untere Zeile ist standardmäßig aktiv).

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

- Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl.
- Wiederholen der zuletzt gewählten Nummer.
- Wahl von externen Rufnummern gesperrt.
- Einen Termin eingeben.
- Heranholen eines Anrufs.
- Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Bei Bedarf Anzeige weiterer Informationen.
- Persönliche Gestaltung Ihres Telefons.
- Telekommunikationsdaten programmieren.
- Programmierung und Verwaltung der Telefonanlage.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Managemet Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zur individuellen Kurzwahl.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Anbringen der Etiketten der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Etiketten, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock).
- Die Abdeckung hochklappen.
- Das bedruckte Etikett einlegen.
- Die Abdeckung wieder herunterklappen.



LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl

Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke



Die Sprache auswählen



Sperren/Entsperren Ihres Apparats



IHRE ANRUF

Telefonieren



Entgegennehmen eines Anrufs



Anruf außerhalb des Unternehmens



Anruf innerhalb des Unternehmens



Anruf der Kurzwahlziele



Wahlwiederholung



Eine Nummer speichern oder Rückruf



ALGATEL OFFICE*

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard Code		Funktion	Standard Code	
	Ihr Code	Ihr Code		Ihr Code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200	327
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984	84
Amtszuweisung mit Gebähärenrückruf			Persönensuche	981	81
Anruf Sprachspeicher			Programmierung aktivieren	309	09
Anruf zur Vermittlung	11		Rückfrage aus	923	1
Anrufschutz	923	oder *23	Rückkehr in die Gruppe	927	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983	oder *83	Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924	24
Antwort auf eine Personensuche	981	oder *81	Rufumleitung aus einer Gruppe	925	25
Aufschalten	4		Rufumleitung bei besetzt	922	22
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung holen	928	28
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936	oder *36	Rufumleitung sofort	921	21
Durchsagegruppen	970	bis 979	Sammelanschluß	940	965
	970	oder *70		940	965
	979	bis *79		940	965
Ersetzen eines Apparats	934		Schutz einer Verbindung	904	04
Gebührenrückruf	932			904	04
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	988	oder *88		904	04
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987	oder *87	Selektive Rufumleitung Sperren/Entsperren des Telefons	933	33
Kennziffer für Hauptanlage	938	oder *38	Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936	36
Konferenz	3			937	37
Kurzwahl allgemein	8000	bis 8999		937	37
	8000	bis #000		937	37
	8000	bis #999		937	37
Löschen aller Rufumleitungen	920	oder *20	Terminzell (Programmierung) Türöffner aktivieren	937	37
	920	oder *20	Umschalten auf MFV-Eingabe	937	37
	920	oder *20	Verlassen der Gruppe	926	26
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929	oder *29		926	26
Verlegung eines Apparats	935		Verrechnungsummer	931	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936	oder *36	Wahlwiederholung (WW)	91	1
Makeln	2		Weitere Amtsanlassungen	10	10
Nachrichten versenden	930	oder *30		120	120
	930	oder *30		153	153

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen. Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 55, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex
 R.C. Paris 602 033 185

