

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.



Frei programmierbare Tasten und LEDs

Diese Tasten können in Leitungstasten und in Funktionstasten aufgeteilt werden.

Leitungstasten-LEDs

- Bestehende Verbindung
- Eingang eines Anrufs (Blinken).
- Rückruf (Blinken).
- Verbindung wird gehalten (Blinken).

Funktions-LEDs

- Funktion aktiviert.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Umbblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Die LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten oder Rückrufanforderungen an.

Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, zwischen den frei programmierbaren Tasten anbringen.

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen.
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Das bedruckte Etikett einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.



Audiotasten

Lautsprecher: Zum Lauthören eines Gesprächs

Zum Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts

⇒ Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"

mehrmals bestätigen beenden
hintereinander betätigen (mögliche Stufen: 4 bis 16)

Einstellen des Tonrufs und der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.

⇒ Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie

oder

mehrmals bestätigen
hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8) mehrmals betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Wahl der Sprache

⇒ Anzeige der aktuellen Sprache

Wahl der Sprache (Tasten 1 bis 4)

Sperren/Entsperren Ihres Apparats

oder

zum Sperren zum Entsperren

IHRE ANRUF

Telefonieren

oder

 oder

abheben Eine Leitungstaste betätigen die Nummer direkt wählen

Entgegennehmen eines Anrufs

abheben aufliegen

Anruf außerhalb des Unternehmens

⇒

die 0 wählen Rufnummer des Gesprächspartners wählen gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens

oder

 ⇒

Nummer des Apparats Vermittlung Name des Gesprächspartners oder Vermittlung

Anruf der Kurzwahlziele

Kurzwahl Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9) Kurzrufnummer (8000 bis B399)

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Wahlwiederholung sprechen

Automatischer Rückruf

oder

Interner Gesprächspartner besetzt Kennziffer der Funktion "Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat"

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-cod	Itr Code	Funktion	Standard-cod	Itr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200	bis 327
Abmahnung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984	oder #84
Amtszuweisung			Personensuche	981	oder #81
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf			Programmierung aktivieren	909	oder #09
Anruf Sprachspeicher	11		Rückfrage aus	923	oder #23
Anruf zur Vermittlung			Rückkehr in die Gruppe	927	oder #27
Anrufschutz	923	oder #23	Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924	oder #24
Antwort auf den zentralen Tonruf	983	oder #83	Rufumleitung aus einer Gruppe	925	oder #25
Antwort auf eine Personensuche	981	oder #81	Rufumleitung bei besetzt	922	oder #22
Auslösen	4		Rufumleitung holen	928	oder #28
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung sofort	921	oder #21
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936	oder #36	Sammelschluß	940	bis 965
Durchsagegruppen	970	bis 979	oder #70 bis #79	940	bis 965
Ersetzen eines Apparats	934		Schutz einer Verbindung	904	oder #04
Gebührenrückruf	932		Selektive Rufumleitung	933	oder #33
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986	oder #86	Sperren/Entsperren des Telefons	936	oder #36
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987	oder #87	Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	937	oder #37
Kennziffer für Hauptanlage	935	oder #35	Terminzeit (Programmierung)	937	oder #37
Konferenz	3		Türöffner aktivieren	937	oder #37
Kurzwahl allgemein	8000	bis 8999	Umschalten	926	oder #26
Löschen aller Rufumleitungen	920	oder #20	Verlegung eines Apparats	938	oder #38
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929	oder #29	Verrechnungsummer	931	oder #31
Löschen eines automatischen Rückrufs	936	oder #36	Wahlwiederholung (WW)	91	oder #1
Makeln	2		Weitere Amtsanschlüsse	10	und 120 bis 153
Nachrichten versenden	930	oder #30			

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen. Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang Leitungstaste, deren LED blinkt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats Verbinden beenden


Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)



Leitungstaste, deren LED blinkt

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Kennziffer der Funktion "Konferenz" Diese Taste zum Annullieren sämtliche Gespräche beenden

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparats ist 1515.



Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).



Nummer des Ziels (0 bis 9) Anzeige des aktuellen Werts



den aktuellen Wert löschen den neuen Namen eingeben



den aktuellen Wert löschen zu speichernde (interne oder externe) Nummer bestätigen

* Eingabe eines Namens: Durch mehrmaliges Betätigen der Tasten auf der digitalen Tastatur können Sie einen Namen eingeben, der im Display angezeigt wird.



Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnis	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Heranholen eines Anrufs

- Von einem anderen Telefon, das klingelt
- Von einem Telefon derselben Heranholgruppe



Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes gezielt" Nummer des Telefons, das klingelt

Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe bei Abwesenheit der Vermittlung:



Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Nummer Ihrer Ansagegruppe beenden

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

- Intern



Nachricht Nummer des Zielapparats erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)



nächste Nachricht Vorherge-hende Nachricht Lesen der gesamten Nachricht Ein tippen der Nummer der gewählten Nachricht



Abschicken der Nachricht

Umleiten der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat



Umleiten Nummer des Zielapparats beenden

- Auf einen Sprachspeicher (Option)




Kennziffer der gewünschten Rufumleitung Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen" Nummer Ihres Telefons

Telefons



Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

- Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der Nachrichten Absender der ersten Nachricht Zusätzliche Informationen Anfang der Nachricht Fortsetzung der Nachricht



Absender zurückrufen Nachricht löschen nächste Nachricht vorherge-hende Nachricht

- Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



ALCATEL

Easy
REFLEXES