

ENTDECKEN SIE IHR TELEFON

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL First REFLEXES. Dieser Apparat, der sich durch seine große Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, bietet Ihnen die Vorteile eines hochwertigen Digitaltelefons.



Die LED zeigt das Vorliegen von Nachrichten im Sprachspeicher oder von Rückrufanforderungen an.

Fest programmierte Tasten

- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Gleichzeitiges Gespräch zu drift (Konferenz).
- Beenden eines Rückfragegesprächs.
- Automatischer Rückruf.
- Heranholen eines Anrufs von einem anderen Telefon.

Anbringen des Etiketts der fest programmierten Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, zwischen den drei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen.
- 2 Die Abdeckung hochklappen.
- 3 Das bedruckte Etikett einlegen.
- 4 Die Abdeckung wieder herunterklappen.



IHRE ANRUF

Anrufe außerhalb oder innerhalb des Unternehmens

abheben außerhalb **0** oder **1** Vermittlung (10) die Nummer Ihres Gesprächspartners eintippen

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Sie befinden sich in einer Verbindung erster Gesprächspartner in Warteposition Nummer direkt wählen Beenden des Rückfragegesprächs

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl Kurzwahl eine der Tasten 0 bis 9 betätigen

■ Telefonbuch des Unternehmens Kurzwahl Kurzwahlnummer (8000 bis 8399)

Zurückrufen

■ Über die zuletzt gewählte Nummer WW Gesprächspartner besetzt oder abwesend

■ Über eine Anforderung auf Rückruf nach Zeit Nachricht

Automatischer Rückruf

Gesprächspartner besetzt Rückruf

Heranholen eines Anrufs

ein benachbarter Apparat klingelt Heranholen Nummer des Apparats, der klingelt

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standardcode	Ihr Code	Funktion	Standardcode	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200 bis 327	
Amtsanschluss	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder *84	
Amtszuweisung			Personensuche	981 oder *81	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf			Programmierung aktivieren	909 oder *09	
Anruf Sprachspeicher	11		Rückfrage aus	1	
Anruf zur Vermittlung	923 oder *23		Rückkehr in die Gruppe	927 oder *27	
Anrufschutz	983		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder *24	
Antwort auf den zentralen Tonruf	oder *83		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder *25	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder *81		Rufumleitung bei besetzt	922 oder *22	
Aufschalten	4		Rufumleitung holen	928 oder *28	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung sofort	921 oder *21	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder *36		Sammelschluß	940 bis 965 oder *40 bis *65	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder *70 bis *79		Schutz einer Verbindung	904 oder *04	
Ersetzen eines Apparats	934		Selektive Rufumleitung Sperren/Entsperren des Telefons	933 oder *33	
Gebührenrückruf	932		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder *36 und *37	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	oder *86		Terminzeit (Programmierung)	60	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987 oder *87		Türöffner aktivieren	937	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder *35		Umschalten auf MFV-Eingabe	oder *37	
Konferenz	3		Verlassen der Gruppe	926 oder *26	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999 oder #000 bis #999		Verlegung eines Apparats	935	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder *20		Verrechnungsnummer	931	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	oder *29		Wahlwiederholung (WW)	91 oder *1	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder *36		Weitere Amtsanschlüsse	10 und 120 bis 153	
Makeln	2				
Nachrichten versenden	930 oder *30				

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.:
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
 R.C. Paris 602 033 185

Einstellen des Tonrufes und der Lautstärke

oder

Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren" | aktuelle Melodie betätigen, um die Melodie auszuwählen (8) | mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7) | mehrmals hintereinander

Sperren/Entsperren Ihres Telefons

oder

Kennziffer der Funktion "Sperren/Entsperren" | Persönliches Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer:1515 | zum Sperren | zum Entsperren

PROGRAMMIEREN IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Telefons ist 1515.

Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren" | aktuelles Paßwort (4 Ziffern) | neues Paßwort (4 Ziffern)

Programmieren der individuellen Kurzwahl

Ihr Kurzwahlverzeichnis besteht aus den 10 Tasten der Zifferntastatur (0 bis 9).

Kennziffer der Funktion "Programmierung aktivieren" | 0 bis 9 | die zu speichernde (interne oder externe) Nummer

Nummern des individuellen Kurzwahlverzeichnisses

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Entgegennemen zweiten Anrufs

Sie hören einen Aufmerksamkeitsstön.

Kennziffer der Funktion "Abfrage eines wartenden Anrufs"

Makeln

Sie möchten von einem Gesprächspartner zum anderen wechseln.

Kennziffer der Funktion "Makeln"

Verbinden eines Gespräches

Sie befinden sich in einem Gespräch.

Nummer des Zielapparats

Konferenz

Dreiergespräch.

Konferenz | Annullieren mit derselben Taste

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

■ Auf einen anderen Apparat | ■ Auf einen Sprachspeicher (Option)

oder

Umleiten | Nummer des Zielapparats | Umleiten | Kennziffer der gewünschten Rufumleitung | Nummer des Sprachspeichers

Löschen der Rufumleitungen

oder einen anderen Umleitungstyp programmieren

Beantworten einer Anforderung auf Rückruf

Die LED blinkt | ⇒ Der Absender der Anforderung wird zurückgerufen

Abfragen der Sprachnachrichten (Option)

Die LED blinkt | den Anweisungen der Sprachführung folgen

Kennziffer der Funktion "Sprachspeicher"

