

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL Premium REFLEXES, sein Alphastatur, das Display und die Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungskomfort aus.

### Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

**[i]** Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

**[LTA]** Anruf über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis.

Die LED zeigt das Vorliegen von Nachrichten an.

### Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

#### Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

#### Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

**Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:**

- Umbältern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Dreiergespräch (Konferenz).
- Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW).
- Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW).

**Geheim:** damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

**Gegensprechen:** Annehmen eines Anrufs ohne Abnehmen des Hörers.

Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

### Audiotasten

**Lautsprecher:**  
Zum Laut hören eines Gesprächs  
Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

**Freisprechen:**  
Zum Anrufen eines Gesprächspartners oder zum Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

### Alphastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie können den mitgelieferten Aufkleber "Memo" an der Innenseite der Abdeckung anbringen.

### Anbringen der Etiketten der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Etiketten, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock).
- Die Abdeckung hochklappen.
- Das bedruckte Etikett einlegen.
- Die Abdeckung wieder herunterklappen.

## LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

### Alphastatur für die Namenwahl

Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

**[\*][\*][\*][\*]** oder **[\*][\*][\*]** oder **[\*][\*]** oder **[\*]** oder **[OK]**

zeige zusätzlicher Informationen      Anzeige des nächsten Namens in der Liste      Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste      Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

## EINSTELLUNGEN

### Einstellen des Display-Kontrasts

**[i]** **5 J/L** **2 ABC** → Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"

**1** **[OK]** **[OK]**

mehrmals hintereinander betätigen (mögliche Stufen: 4 bis 16)      bestätigen      beenden

### Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.

**[i]** **5 J/L** **3 DEF** → Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie

**1** oder **2 ABC** **[OK]** **[OK]**

mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)      bestätigen      mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

### Sperren/Entsperren Ihres Apparats

**[i]** **2 ABC** **[\*][\*][\*][\*]** **1** oder **2 ABC**

persönliches Gesprächspartner besetzt      zum Sperren Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515      zum Entsperren

## IHRE ANRUF

### Telefonieren

**[\*][\*][\*][\*]** oder **[\*][\*][\*]** oder **[\*][\*]** oder **[\*]** oder **[\*][\*][\*][\*]**

abheben      Freisprechen      Betätigung einer Leitungstaste      Rufnummer direkt wählen

### Entgegennehmen eines Anrufs

**[\*][\*][\*][\*]** oder **[\*][\*][\*]** oder **[\*][\*]** oder **[\*]** oder **[\*][\*][\*][\*]**

abheben      Freisprechen      auflegen      Beenden eines Gesprächs

### Anruf außerhalb des Unternehmens

**[\*][\*][\*][\*]** oder **0** **[\*][\*][\*][\*]** → **[\*][\*][\*][\*][\*][\*]**

Leitungstaste "externe Nummer"      die 0 wählen      Rufnummer des Gesprächspartners wählen      gewählte Nummer

### Anruf innerhalb des Unternehmens

**[\*][\*][\*][\*]** oder **[\*][\*][\*][\*]** oder **1** **0** → Anzeige der Name

Direktruffaste "Apparat Nr."      Rufnummer des Apparats      Vermittlung

### Anruf der Kurzwahlziele

### Individuelle Kurzwahl

**[\*][\*][\*][\*]** **[\*][\*][\*][\*]** **[\*][\*][\*][\*]** oder **[\*][\*][\*][\*]**

Kurzwahl      Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9)      Anruf über die Namenwahl      Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

### Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer

**[\*][\*][\*][\*]** → **[\*][\*][\*][\*][\*][\*]**

Wahlwiederholung      gewählte Nummer

### Automatischer Rückruf

interner Gesprächspartner besetzt      **#** oder **[\*][\*][\*][\*]** **[\*][\*][\*][\*]**

fest programmierte Taste "Rückruf"

ALCATEL OFFICE*					
Tabelle der Kennziffern					
Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.					
Funktion	Standard-Code	Ihr Code	Funktion	Standard-Code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200	bis 327
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	964	oder *84
Amtszuweisung			Persensuche	981	oder *81
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf			Programmierung aktivieren	909	oder *09
Anruf Sprachspeicher	923		Rückfrage aus	927	oder *27
Anruf zur Vermittlung	11		Rückkehr in die Gruppe	924	oder *24
Anrufschutz	923		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	925	oder *25
Antwort auf den zentralen Tonruf	983		Rufumleitung aus einer Gruppe	922	oder *22
Antwort auf eine Personensuche	981		Rufumleitung bei besetzt	928	oder *28
Aufschalten	981	oder *81	Rufumleitung holen	928	oder *28
Austausch (Verrechnungsnummer)	4		Rufumleitung sofort	921	oder *21
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936	oder *36	Sammelanschluß	940	bis 965
Durchsagegruppen	970	bis 979	Schutz einer Verbindung	904	oder *04
Ersetzen eines Apparats	934		Selektive Rufumleitung	933	oder *33
Gebührenrückruf	932		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936	und 937
Heranholen des Rufes gezeit (mit Rufnummer)	986	oder *86	Konferenz	938	oder *38
Heranholen des Rufes ungezeit (innerhalb einer Gruppe)	987	oder *87	Konferenz	3	und *36
Kennziffer für Hauptanlage	938	oder *38	Kurzwahl allgemein	8000	bis 8999
Konferenz	3		Terminzell (Programmierung)	900	bis 999
Kurzwahl	8000	bis 8999	Terminzell (Programmierung)	900	bis 999
Löschen aller Rufumleitungen	920	oder *20	Türöffner aktivieren	937	oder *37
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929	oder *29	Umschalten auf MFV-Eingabe	926	oder *26
Löschen eines automatischen Rückrufs	936	oder *36	Verlassen der Gruppe	926	oder *26
Makels	9		Vergütung eines Apparats	931	Verrechnungsnummer
Nachrichten versenden	930	oder *30	Wahlwiederholung (WW)	91	oder *1
			Weitere Amtsanlassungen	10	und 120
					bis 153

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: ..... Apparat Nr: .....

Fax-Nummer: ..... GSM-Nummer: .....

E-mail-Adresse: .....

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen. Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

## Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.




Nummer direkt wählen  
 oder die ersten beiden Buchstaben des Namens ein tippen  
 oder Leitungstaste

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

## Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang  
 oder Leitungstaste, deren LED blinkt drücken

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

## Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats  
 Verbinden

## Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen:




dem Icon zugeordnete Leitungstaste

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Dreiergespräch  
 dieselbe Taste zum Annullieren  
 Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden  
 Beenden sämtlicher Gespräche

## Programmieren Ihres persönlichen Paßworts



## Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes



eine programmierte Taste betätigen  
 aktueller Wert der gewählten Taste  
 aktuellen Wert löschen




neuen Wert eingeben  
 Programmierung bestätigen

## Programmieren der individuellen Kurzwahl



Nummer des Ziels (0 bis 9)  
 Anzeige des aktuellen Werts  
 aktuellen Wert löschen



neuen Namen ein tippen  
 Anzeig der aktuellen Nummer  
 aktuellen Wert löschen  
 zu speichernde (interne oder externe) Nummer



Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnis	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## Heranholen eines Anrufs / zentraler Tonruf

■ Von einem anderen Telefon, das klingelt



programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes gezielt"

■ Von einem Telefon derselben Heranholgruppe



programmierte Taste "Heranholen des Rufes ungezielt"


■ Vom zentralen Tonruf



programmierte Taste "Antwort auf den zentralen Tonruf"

## Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Zur Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Nummer Ihrer Ansagegruppe

## Filtern Ihrer Anrufe



programmierte Taste "Ch/Sek"

## Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

■ Intern



Nachricht  
 Nummer des Zielapparats  
 Erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)



nächste Nachricht  
 vorhergehende Nachricht  
 Lesen der gesamten Nachricht  
 Ein tippen der Nummer der gewählten Nachricht



Abschicken der Nachricht

## Umleiten der Anrufe

■ Auf einen anderen Apparat



Umleiten  
 Nummer des Zielapparats

■ Auf einen Sprachspeicher (Option)



programmierte Taste oder Kennziffer der gewünschten Rufumleitung  
 Nummer Ihres Sprachspeichers

## Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren



Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen"  
 Nummer Ihres Telefons

## Löschen aller Umleitungen



## Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

■ Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der Nachrichten  
 Absender der ersten Nachricht  
 Zusätzliche Informationen  
 Anfang der Nachricht  
 Fortsetzung der Nachricht



Absender zurückrufen  
 Nachricht löschen  
 nächste Nachricht  
 vorhergehende Nachricht

■ Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der Sprachführung folgen

ALCATEL

Premium  
REFLEXES